

MANUEL D'UTILISATION

PRESENTA	ATION GENERALE
UTILISAT	ION DE GRAV'IT
- PRE	SENTATION DE L'INTERFACE
- CHA	ARGEMENT D'UN TYPON
- TRA	ITEMENT DU TYPON 4
- MIS	E A L'ECHELLE
- VER	RIFICATION DU RESULTAT7
- SAU	VEGARDE DU FICHIER DE GRAVURE9
- SIM	ULATION ET GENERATION DES FICHIERS ISO9
- REU	TILISATION ULTERIEURE D'UN FICHIER DE GRAVURE 11
- EXE	MPLES FOURNIS 11
UTILISAT	ION DU MODULE DE GRAVURE13
- PAR	AMETRAGE DU PORT PARALLELE13
- PAR	AMETRAGE DES AXES14
- SUR	FACAGE DE LA TABLE DE TRAVAIL15
- REG	GLAGE DE LA TAILLE DU CUIVRE 16
- UTI	LISATION DU MODULE DE GRAVURE17
- UTI	LISATION EN MODE MANUEL 21
CONDITIC	ONS D'UTILISATION ET ENREGISTREMENT DU LOGICIEL 22
CONTACT	23



PRESENTATION GENERALE

Grav'It est un logiciel de post-traitement de typon permettant a partir d'une image de typon de générer des fichiers ISO (g-code) afin d'effectuer la gravure anglaise et le perçage du circuit imprimé sur une machine a commande numérique. Un certain nombre de logiciels de routage électronique font directement la génération de tels fichiers de gravure. D'autre en sont incapables : l'utilisation de Grav'It permettra néanmoins dans ces cas précis de réaliser une gravure à l'anglaise. Avec Grav'It vous pourrez également graver à l'anglaise tout typon scanné dans une revue d'électronique ! Le module de gravure intégré dans Grav'It permet, une fois le code ISO généré, de commander toute machine a commande numérique connecté au port parallèle d'un PC. Grav'It est prévu pour fonctionner sur tout ordinateur équipé de Windows 98, Windows XP.



Fraisage sur une machine CNC

Module de gravure intégré



UTILISATION DE GRAV'IT

PRESENTATION DE L'INTERFACE

L'interface de Grav'It tient sur la page principale du logiciel. Une zone graphique scrollables visualise à gauche le typon d'origine. Les Boutons de commandes sont regroupés par fonctions et s'activent au fur et a mesure des actions possibles. De plus les led vertes guident l'utilisateurs en indiquant quels fonctions sont actives.

🤣 Grav'it ver 2.20	
Typon d'origine	Contrôle général
	Profondeur de gravure : 0.25 mm F Gestion de la broche : 0.
	Profondeur de perçage : 1.7 mm Choix de la langue Distance de retrait : 1.5 mm (fr.Ing (Français) Vitesse de gravure : 350 mm/min Balo
- mm	Vitesse de perçage : 200 mm/min

Pour commencer, vous pouvez choisir la langue. Pour le moment, seul le Français et l'Anglais sont disponibles. Vous pouvez également régler les paramètres généraux tel que la Profondeur de Gravure, la Profondeur de perçage ...

Pensez a sauvez tout ces paramètres en cliquant sur le bouton



CHARGEMENT D'UN TYPON

La première opération consiste a charger l'image d'un typon. Celle-ci doit impérativement être au format BMP (BITMAP Windows) monochrome (utilisez l'option Black and White de votre scanner). Utilisez un logiciel de retouche d'image afin de vous assurer que le typon est bien dans le format adéquat et pour éventuellement en changer. Un typon récupéré d'une page Internet sera ou format JPG ou GIF et ne pourra pas être exploité directement par Grav'It et nécessitera un changement de format à l'aide d'un logiciel de retouche d'images.



Pour Charger l'image du typon dans le logiciel cliquez sur le bouton



Renseigner correctement la boite de dialogue qui s'ouvre



Le typon sélectionné est visualisé dans la partie gauche de l'interface.

TRAITEMENT DU TYPON

Taille des trous de perça Nbr points max par past	nges: 2
🍥 🔜 🐐 <u>T</u> raiter le ty	rpon d'origine

En cliquant sur le bouton « Traiter le typon d'origine » vous déclenchez la recherche des pistes et leurs conversions en Gravure Anglaise. Deux réglages sont accessibles :

- **Taille des trous de perçages** : Le logiciel détecte automatiquement les trous de perçage sur votre typon et les affiche par des petits carré vert sur l'écran de droite. Modifier la valeur de ce paramètre pour choisir la taille de ces petits carrés (Ce réglage ne modifie pas le fichier de gravure mais uniquement l'aspect visuel des trous de perçages).
- Nombre de points max. par pastille : Ce paramètre sert a régler la sensibilité de détection des trous de perçages. Plus la valeur est grande, plus le logiciel détectera des trous de perçages (Pour une valeur trop grande, il se peut que le logiciel détecte des trous là ou il n'y en a pas)



Srav'it (C:\Program Files\Borland\Delphi6\Projects\gravci\CNC3AX1.BMP)	
Typon d'origine	Contrôle général Contrôle général Contrôle général Charger le typon d'origine Charger fichier gravure (*.grv)
	21% Réglages généraux Taille des trous de perçages : 2 ↓ Nbr points max par pastilles : 20 ↓
	A Propos de Module de Gravure
	Profondeur de gravure : 0.25 mm Gestion de la broche Profondeur de perçage : 1.7 mm Distance de retrait : 1.5 mm Vitesse de gravure : 350 mm/min
	Vitesse perçage : 100 mm/min

Vous pouvez suivre la progression du traitement. Sur le typon d'origine :

- Les pistes en noir restent a traiter
- Les pistes en bleu ont déjà été traitées
- La piste en rouge est en cours de traitement.

Le traitement d'un typon complexe peut prendre un certain temps qui dépend très fortement de la puissance de votre processeur et de la fréquence de fonctionnement de celui-ci. Vous pouvez interrompre un traitement en cliquant sur le bouton « Stop ».





MISE A L'ECHELLE

Celle opération est déterminante pour que la gravure de votre circuit imprimé soit un succès. Il faut mettre a l'échelle le fichier de gravure. Pour cella, il suffit de tirer un trait sur le typon d'origine entre deux points dont la distance réelle est bien connue. Le plus simple, comme le montre l'exemple ci-dessous est de tirer un trait entre des pastilles dont l'écart est connu en électronique (Le pas standard est de 2.54 mm). Afin de faciliter l'opération, vous pouvez activer la loupe en cliquant sur le bouton



Le trait tiré sur l'exemple ci-dessus fait 31 pixels de long : Cette valeur se reporte automatiquement dans la fenêtre ci-dessous. Il ne vous reste plus qu'a compléter la distance réelle en mm que représente ce trait (ici $2 \times 2.54 = 5.08$ mm). Un calculateur est disponible dans la fenêtre ci-dessous. Il suffit de sélectionner le nombre d'écart entre les pastilles (ici 2) puis de cliquer sur le bouton afin de valider le résultat du calcul.

Attention : Lorsqu'on relie trois pastilles, il n'y a que deux écarts en tout !

Mise à l'échelle Distance sur l'image en Pixel : 31.000	
Distance réelle en mm : 5.08	
Taille d'un pixel en mm : 0.164	🗸 Valide
2 € * 2,54 = 5.08 №	

Le logiciel calcule alors la distance que représente un pixel dans la réalité en mm. Il ne vous reste plus qu'à passer à l'étape suivante en cliquant sur le bouton « Valide ».



VERIFICATION DU RESULTAT

Dans la grande majorité des cas, l'algorithme de traitement devrait produire un résultat directement exploitable. Mais il est possible que le logiciel commette parfois certaines erreurs (Il détecte un trou de perçage, là ou il n'y a qu'un parasite dû à une mauvaise qualité du scan du typon ou a la place d'une lettre a graver ...). C'est pourquoi, il est indispensable de vérifier le fichier de gravure obtenu avant de générer les fichiers ISO. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Vérifier le fichier de Gravure ».



Le circuit est redessiné en gravure anglaise a partir des données du fichier de gravure. En jaune, apparaissent les pistes que le logiciel a considéré comme inutiles, en noir les pistes utiles et les carré vert indique un trou de perçage. Si le circuit ainsi présenté vous convient, vous pouvez passer directement a l'étape suivant en cliquant le bouton « Valide ». Dans le cas contraire, il vous est possible d'apporter manuellement des modifications au fichier de gravure avec l'interface ci-dessous.



Pour un circuit plus grand, il est possible de faire un scrolling du circuit en glissant l'image tout en maintenant le bouton gauche de la souris appuyé. Vous pouvez également utiliser les ascenseurs à cette fin.



Grav'it (C:\Program Files\Borland\Delphi6\Projects\grav	/ci/circuit1.grv)
Gravure anglaise	Contrôle général
	📫 💿 🕒 Charger le typon d'origine
	Charman fichian Gravura (* GEV/)
	100%
	Vérification du résultat
	Nombre de pistes utiles : 6 Nombre de perçages : 19
	Epaissir les pistes
	N⁼de piste : 14 🛫 🔽 Pastille 🗆 Inutile
	Click droit pour sélectionner un objet
/	Vérifier le fichier de gravure
	A Propos de 🖳 Module de Gravure
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l	Profondeur de gravure : 0.25 mm 🔽 Gestion de la broche : 🔍
	Profondeur de perçage : 1.7 mm Choix de la langue
A.	Distance de retrait : 1.5 mm fr.lng (Français)
	Vitesse de gravure : 350 mm/min 📴 Sauve les paramètres
	Vitesse de perçage : 200 mm/min
	——————————————————————————————————————

Pour sélectionner un objet, il suffit de cliquer dessus avec le **bouton droit** de la souris à l'aide du viseur. Afin de faciliter l'opération, vous pouvez faire apparaître une loupe en cliquant sur le bouton :

Toutes les informations concernant cette piste s'affichent. Vous pouvez dés lors modifier à l'aide des deux cases a cocher le type de cette piste :

- **Pastille** : à cocher si vous considérez cette piste comme un trou de perçage et à décocher dans le cas contraire
- **Inutile** : à cocher pour rendre une piste inutile et à décocher pour rendre la piste utile.

Le bouton « Epaissir les pistes » permet de rendre les pistes plus larges. Il est parfois utiles de cliquez plusieurs fois sur ce bouton afin de donner aux pistes une largeur suffisante : Il ne faut pas oublier que le « trait » de l'outil de gravure rogne un peu les pistes de chaque côtés de celles-ci.

Epaissir les pistes

Lorsque vous aurez terminé vos modification n'oubliez pas de cliquer sur « vérifier le fichier de gravure » puis sur « valider »



SAUVEGARDE DU FICHIER DE GRAVURE

VER 2.20

Sauvegarde du fichier de gravure (*.grv)

Cliquer sur le bouton « Sauvegarde du fichier de gravure (*.grv) ». En faisant cela vous pourrez toujours revenir sur un fichier de gravure sans avoir a retraiter le typon d'origine. Le format GRV n'est pas exploitable sur une machine a commande numérique, c'est un format utilisé par Grav'It pour coder les pistes.

Enregistrer sou	S					? 🔀
Enregistrer <u>d</u> ans :	🕼 gravci		•	- 🖻 💣		
Mes documents récents Direau	circuit1.grv					
Mes documents						
Poste de travail						
Favoris réseau	Nom du fichier :				• [nregistrer
	<u>Type:</u>	Fichier gravure (*.grv)			J _	Annuler

Renseignez la boite de dialogue puis « Enregistrez »

SIMULATION ET GENERATION DES FICHIER ISO



Cliquez sur les boutons « Simulation gravure » ou sur « Simulation perçage » pour visualiser le trajet de la fraise. Grav'It optimise le déplacement de celle ci afin qu'elle parcoure le moins de chemin possible. Vous pouvez modifier la vitesse de simulation en changeant les valeurs a côté des boutons.





Résultat de la simulation de la gravure



Résultat de la simulation de perçage

Cliquez sur les boutons « Générer le G-CODE (gravure) » et « Générer le G-CODE (perçage) » afin de générer les deux fichiers ISO nécessaire à la machine à commande numérique. Vérifier avant de générer les fichiers ISO que les paramètres suivants soient correctement configurés :

A Propos	de	💷 Module de Gravure
Profondeur de gravure :	0.25	mm 🔽 Gestion de la broche
Prorondeur de perçage : Distance de retrait :	1.5	mm
Vitesse de gravure : Vitesse perçage :	350 100	mm/min mm/min

- Profondeur de gravure : Profondeur de la gravure en mm
- **Profondeur de perçage** : Profondeur des trous de perçage en mm.
- **Distance de retrait** : De combien de mm la fraise doit se lever au dessus de la surface cuivré pour les mouvements rapides.
- Vitesse de gravure et vitesse de perçage : L'avance en mm par minute



Envertietres dans -	C gravni		-	00.	
Mes documents récents	ercuit 1				
Bureau					
Mes documents					
S Favoris réseau	Nom du fichier :	1		-	Enregistrer
	Turner	Einhing a node (Size)		-	Annular

Renseignez la boite de dialogue et « Enregistrez »

G00	Z3
G00	X0.794 Y1.270
G00	z-0.1
G01	X46.831 Y1.270
G01	X46.831 Y25.400
G01	X0.794 Y25.400
G01	X0.794 Y1.270
G00	Z3
G00	×10.319 Y3.334
G00	z-0.1
G01	×11.748 Y3.334
G01	X12.224 Y3.810
G01	X12.224 Y3.969
G01	×12.383 Y4.128
G01	×12.383 Y4.921
G01	×12.224 Y5.080
G01	X12.224 Y5.397
G01	×11.906 Y5.715
G01	X11.748 Y5.715
G01	×11.589 Y5.874
G01	×10.478 Y5.874
G01	×10.319 Y5.715
G01	×10.160 Y5.715
G01	×10.001 Y5.556
E_{λ}	rtrait d'un ISO obtenu

Extrait d'un ISO obtenu

REUTILISATION ULTERIEURE D'UN FICHIER DE GRAVURE

Cliquez simplement sur le bouton « Charger un fichier de gravure (*.grv) ». Vérifier celui-ci ou modifiez le comme indiqué au paragraphe « VERIFICATION DU RESULTAT ».

EXEMPLES FOURNIS



circuit1.bmp





circuit1.grv



Manuel d'utilisation de Grav'It © 2006 Grosse Christophe Page 11/11







circuit3.bmp



circuit4.bmp



circuit4.grv

circuit3.grv



circuit5.bmp

(Taille des tous de perçage : 1 et Nombre de points max par pastille : 6)



circuit6.bmp

(à partir d'un typon scanné dans une revue d'électronique)



circuit7.bmp (à partir d'un typon scanné dans une revue d'électronique)









Manuel d'utilisation de Grav'It © 2006 Grosse Christophe Page 12/12



UTILISATION DU MODULE DE GRAVURE

Cliquer sur le bouton

🖳 Module de Gravure

pour ouvrir le module de gravure.

PARAMETRAGE DU PORT PARALLELE

Vous accédez au paramétrage du port parallèle par le menu « option » puis « paramétrage du port parallèle ». Ce réglage doit être fait une fois pour toute lors de la première utilisation du logiciel.

Paramétrage	×		
Entrées / Sorties Axes Surfaçage de la table Gestion de la table Port parallèle Adresse du port : LPT1 378h - 37Fh ▼ Entrées Arrêt d'urgence Non utilisé Inversé Butée axe X b13 = Select Inversé Butée axe Y b12 = Paper Out Inversé Butée axe Z b11 = Busy Inversé Palpeur Outil Non utilisé Inversé	Ju cuivre Sorties Pas X b2 = D0 ↓ Inversé ♥ Sens X b3 = D1 ↓ Inversé ♥ Pas Y b4 = D2 ↓ Inversé ♥ Sens Y b5 = D3 ↓ Inversé ♥ Pas Z b6 = D4 ↓ Inversé ♥ Sens Z b7 = D5 ↓ Inversé ♥ Broche Non utilisée ↓ Inversé ♥		
Restaurer X Annuler / Sortir ✓ Valider / Sortir			

Paramétrage du port parallèle (réglage utilisés pour la commande d'une carte CNC3AX de Laurent Fougas).

Dans la fenêtre qui s'ouvre, il vous appartient de régler en premier lieu l'adresse du port parallèle utilisé. Puis de choisir pour chacune des fonctions la broche sur laquelle elle est connectée (Consulter pour cela la documentation livrée avec votre carte de commande des moteurs pas à pas). Il est possible d'inverser le signal de chacune des broches en cochant la case correspondante. Ci dessus vous avez un aperçu du réglage nécessaire pour un bon fonctionnement avec une carte CNC3AX de Laurent Fougas.

Cliquez sur le bouton :





PARAMETRAGE DES AXES

Vous accédez au paramétrage des axes par le menu « option » puis « Réglage géométrie machine ». Ce réglage est à faire une fois pour toute lors de la première utilisation de la machine.

Paramétrage	X			
Entrées /Sorties Axes Surfaçage de la table	Gestion du cuivre			
Caractéristiques des vis et moteurs d'axe	Vitesses limites de la machine			
Axe X 133.3333 Pas par mm	Avance maximale 500 mm/min			
Axe Y 133.3333 Pas par mm				
Axe Z 133.3333 Pas par mm	Avance de travail par défaut 350 mm/min			
Réglage des impulsions de commande				
Durée minimum d'une impulsion de commande $\frac{2}{2}$ us Distance retrait fin de course $\frac{1}{2}$ mm				
Durée de la tempo de 50us 42 us ? Diminuer cette valeur pour augmenter la vitesse réelle				
Bestaurer X Annuler / Sortir Valider / Sortir				

Paramétrage des axes de votre machine ainsi que des vitesses d'avance et des temporisations.

Dans la fenêtre qui s'ouvre, réglez pour chacun des axes le nombre de pas nécessaires pour faire un millimètre (la valeur pouvant être décimale). Réglez l'avance maximale de votre machine exprimé en mm par min. Une valeur trop grande pouvant entraîner des pertes de pas lors des mouvements rapides. De même fixez la vitesse de travail par défaut.

Deux paramètres permettent d'adapter Grav'it à la vitesse de votre PC :

- la Durée minimum d'une impulsion de commande : Par défaut, cette valeur est fixée à 2 microseconde. Vous pouvez augmenter ou diminuer cette valeur pour vous adapter au circuit de commande des moteurs pas à pas.
- La durée de la tempo de 50us : Le timing du programme est fixé par une temporisation de 50 microseconde. D'un ordinateur à l'autre, il peut y avoir une légère dérive de cette temporisation qu'il est possible de compenser en modifiant la durée de celle-ci. Dans la pratique, si vous constatez des vitesses d'avance réelle plus faible que la consigne donnée par la vitesse de travail, il vous faudra diminuer cette temporisation. Dans le cas contraire augmentez la. Le réglage sera correct lorsque la vitesse d'avance réelle approche au mieux la vitesse de travail.



Vitesse de travail (consigne) et vitesse d'avance réelle.



La distance retrait fin de course : Lorsqu'un des axes arrive en butée sur l'un des fin de course, le déplacement est interrompu puis reprend dans l'autre sens pour se dégager du fin de course. Régler ici la valeur de ce retrait en mm.

SURFACAGE DE LA TABLE DE TRAVAIL

Afin de garantir une précision constante sur toute votre surface de travail, il est nécessaire de surfacer votre table de travail. Une table en médium ou en « plastique » correctement surfacée permettra de graver vos circuits imprimés avec une très bonne précision. Ne négligez pas cette opération sous peine d'obtenir des résultats décevants.

Vous accédez à cette fonction par le menu « option » puis « Surfaçage plan de travail ».

Paramétrage
Entrées / Sorties Axes Surfaçage de la table Gestion du cuivre Surfaçage plan de travail
Encart entre deux passes : 1 mm Démarrer le surfacage Démarrer le surfacage X Annuler / Sortir Valider / Sortir

Surfaçage de la table de travail.

Avant d'exécuter un surfaçage, vous devrez fixer les paramètres de celui-ci. Le schémas cidessous permet de comprendre les notions d'offset_axe_x, offset_axe_y, dimension_x, dimension_y.



Manuel d'utilisation de Grav'It © 2006 Grosse Christophe Page 15/15



Puis réglez les derniers paramètres restants :

- La profondeur de passe : Précisez la profondeur de la passe que vous désirez réaliser en mm. Les premières passes pourront être assez profonde (typiquement 1 à 2 mm dans du médium). Réduisez ce paramètre pour la dernière passe de finition (typiquement de l'ordre de quelque dixième de millimètre) afin d'avoir un état de surface parfaitement lisse.
- L'écart entre deux passes : Pour une fraise de 3mm de diamètre choisissez typiquement 1 mm entre chaque passage de fraise.

Une fois les paramètres correctement fixés et sauvegardés vous pouvez cliquer sur le bouton Réglage zéro Table

Ceci déplace la broche à l'origine machine puis au « zéro de votre surface de travail ». Puis a l'aide des flèches amenez la fraise en contact avec votre plan de travail. Une fois que la fraise tangente parfaitement votre plan de travail vous pouvez allumer le moteur de broche et cliquer sur le bouton

Il ne vous reste plus qu'a démarrer le surfaçage de votre plan de travail en cliquant sur

```
Démarrer le surfacage
```

Vos réglages pourront être sauvegardés afin de réaliser ultérieurement un nouveau surfaçage.

REGLAGE DE LA TAILLE DU CUIVRE

Vous accédez à cette fonction par le menu « option » puis « Réglage cuivre».

Paramétrage 🔀
Entrées / Sorties Axes Surfaçage de la table Gestion du cuivre Dimenssion des plaques de cuivre Bord inutilisable axe X: 2 mm Dimenssion X: 200 mm Bord inutilisable axe X: 2 mm Dimenssion Y: 150 mm Bord inutilisable axe Y: 2 mm Offset origine Y: 16.470 mm Offset origine Y: 12.713 mm Ecart entre les copies: 2 mm 2 mm 2 mm
Restaurer X Annuler / Sortir Valider / Sortir



UTILISATION DU MODULE DE GRAVURE

Pour démarrer, chargez un programme ISO pour la gravure en cliquant sur le bouton



Complétez la boite de dialogue qui s'ouvre en choisissant le fichier ISO correspondant à la gravure que vous désirez réaliser.



boite de dialogue chargement d'un fichier ISO

Une fois le programme chargé vous pouvez consulter les informations concernant la gravure. La taille X et la taille Y donne les dimension maximale du rectangle qui contient la gravure en entier. On visualise également la longueur du trajet que devra effectuer la fraise pour effectuer la totalité de la gravure ainsi que le temps estimé pour la réaliser à la vitesse spécifiée par l'avance de travail.

Information pr	ogramme		
Taille X :	48.997 mm	Taille Y :	26.547 mm
Longueur :	2024.480 mm	Temps estimé :	347 s

Informations concernant la gravure

De même, chargez un éventuel fichier de perçage au format ISO en cliquant sur le bouton



Seul le fichier de gravure est indispensable. Chargez le fichier de perçage uniquement dans le cas ou vous désirez enchaîner une opération de perçage directement après l'opération de



gravure. Notez qu'il est impossible d'effectuer un perçage sans avoir au préalable effectué une gravure. Une fois les fichiers choisis, vous pouvez observer leurs chemins complets :

Gravure : C:\Program Files\Borland\Delphi6\Projects\gravci\circuit1.iso
Perçage : C:\Program Files\Borland\Delphi6\Projects\gravci\circuit1p.iso
Récapitulatif des fichiers utilisés pour la gravure et le perçage.

Une fois les fichiers chargés, vous pouvez choisir les options de répétition ce qui permet de réaliser de multiples copies d'une gravure. Spécifiez le nombre de répétitions sur l'axe des x ainsi que le nombre de répétitions sur l'axe des y. Lorsque la taille indiqué en mm dépasse la taille de la surface cuivré, le nombre s'affiche en rouge (diminuez alors le nombre de répétition sur l'axe concerné). Sur l'exemple ci-dessous, on obtiendrait six copie de la gravure et la taille de cuivre nécessaire serait un rectangle de 99,994 mm sur 83,641 mm.

Option de répétition		
Répétition sur axe X 💈 🚖	99,994 mm	
Répétition sur axe Y 3 🚖	83,641 mm	
Déclare de l'entire de sérédéen		

Réglage de l'option de répétition.

Vous êtes maintenant prêt pour indiquer la position à laquelle vous désirez commencer vos gravures. Pour cela cliquez sur le bouton :

A Béglage position gravure

Une nouvelle fenêtre s'ouvre et vous permet de choisir à l'aide de la souris la position de la gravure (figuré par la zone bleu) sur votre plaque de cuivre. A droite vous trouverez les coordonnées de départ (le coins inférieur gauche) de la zone a graver.

🐡 Réglage position de gravure	
Réglage position de gravure Prévisualisation	Légende Surface cuivrée Surface cuivrée Cone interdite Gravure en cours Cone déja gravée Point de départ gravure × 92.918
	Y 59.434
Commandes Image: Source of the second seco	Gestion des plaques de cuivre

Choix de la position de la zone a graver



Lorsque vous avez correctement déterminé la position de la gravure sur votre plaque cuivré il est temps de positionner la broche au bon endroit en cliquant sur le bouton :



La broche se déplace jusqu'a « l'origine machine » puis jusqu'à « l'origine pièce » que vous avez défini précédemment. Si pour une raison quelconque vous désirez abandonner cette gravure cliquez sur le bouton :



Il vous reste maintenant a régler le niveau de l'axe Z en tangentant la surface de cuivre avec l'outil de gravure. Réaliser cette opération manuellement en utilisant le panneau de commande manuel. (ne toucher qu'au réglage de l'axe Z). Lorsque l'outil tangente parfaitement la surface de cuivre, vous pouvez valider le réglage du niveau de l'axe Z en cliquant sur le bouton :



Ceci a pour effet d'initialiser correctement « l'origine pièce ». Tous les compteurs de position sont remis à zéro. La machine est prête a réaliser la gravure. Vérifiez, dans le cadre « fonction », que le logiciel est bien réglé sur le « mode gravure ». Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le bouton « Bascule » pour changer de mode.



Le logiciel est en « mode gravure »

Mettez en marche le moteur de broche puis lancer l'exécution de la gravure en cliquant sur le bouton :



La gravure démarre. Vous pouvez suivre le déroulement des opérations en observant le code ISO qui est interprété dans la zone « message machine ». Si vous avez spécifié des répétitions sur l'axe X ou Y, les copies seront directement interprétés les unes après les autres.



VER 2	2.20
-------	------

Analyse instruction : M30 (Fin programme gravure)

Zone d'affichage des messages machines.

Une fois la gravure des pistes terminée, le logiciel bascule en « mode perçage ». Arrêter le moteur de broche et retirez l'outil de gravure pour le remplacer par un outil de perçage (ne modifiez que l'axe Z sous peine de perdre la synchronisation entre la gravure et le perçage). Il vous reste maintenant a régler à nouveau le niveau de l'axe Z en tangentant la surface de cuivre avec l'outil de perçage. Réalisez cette opération manuellement en utilisant le panneau de commande manuel. (ne toucher qu'au réglage de l'axe Z). Lorsque l'outil tangente parfaitement la surface de cuivre, vous pouvez valider le réglage du niveau de l'axe Z en cliquant sur le bouton :



Ceci a pour effet d'initialiser correctement « l'origine pièce ». Tous les compteurs de position sont remis à zéro. La machine est prête a réaliser le perçage. Vérifiez, dans le cadre « fonction », que le logiciel est bien réglé sur le « mode perçage ». Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le bouton « Bascule » pour changer de mode.



Le logiciel est en mode perçage.

Mettez en marche le moteur de broche puis lancer l'exécution du perçage en cliquant sur le bouton :



Le cycle de perçage démarre, en effectuant le perçage des éventuelles copies. Lorsque le cycle est complètement terminé, vous pouvez positionner la broche à l'origine machine en cliquant sur :





UTILISATION EN MODE MANUEL

La position de la broche pour les trois axes est affichée comme ci-dessous. Le bouton « aller à » permet de déplacer la broches aux coordonnées voulues (Attention a manier cette commande avec précaution !). Les boutons « RAZ » permettent de remettre à zéro les axes (Utile pour faire une prise d'origine pièce manuellement). Les flèches quand à elles, permettent de commandes chaque axe manuellement. La vitesse de déplacement utilisée et la vitesse de travail.



Panneau de commande du mode manuel et de position de broche

A tout moment, on peut connaître l'état de la machine. Les Butées et l'arrêt d'urgence sont visualisés par les leds vertes. Lorsque la machine se met en « arrêt d'urgence » ou lorsque l'utilisateur clique sur le bouton « STOP », tous les mouvements sont interrompus. Pour reprendre la main sur la machine et annuler « l'arrêt d'urgence », il faut appuyer sur le bouton « Raz ». On peut également régler « l'Avance de travail » à l'aide du curseur. Le logiciel affiche également l'avance réelle en mm par minute.



Etat de la machine, arrêt d'urgence et Réglage de l'avance de travail



CONDITIONS D'UTILISATION ET ENREGISTREMENT DU LOGICIEL

Grav'It est un shareware dont le prix est de 20 € pour une licence mono poste. La version disponible sur Internet est une version d'évaluation utilisable 30 fois. L'enregistrement du logiciel se fait exclusivement par courrier. Un bon de commande est disponible sur le site officiel de Grav'It :

http://cgrosse1.free.fr/guppy/articles.php?lng=fr&pg=57

L'auteur du logiciel certifie que celui-ci est exempt de tout code viral, addware, spyware mais ne pourra pas être tenu pour responsable en cas de mauvais fonctionnement de celui-ci, perte de données occasionné par un mauvais emploi de ce logiciel ...

Le logiciel reste l'entière propriété de l'auteur qui se réserve le droit de le modifier sans préavis. Les utilisateurs enregistrés pourront télécharger et utiliser gratuitement toutes les versions a venir.

Pour l'enregistrement du logiciel, il vous faudra impérativement m'indiquer Votre code d'enregistrement que vous trouverez dans la fenêtre « A propos de ... »

🧇 A propos de	
Grav'It	
Version Enregistrée par Grosse	Le code a transmettre pour réaliser l'enregistrement du logiciel. Vous recevrez en retour, un courrier électronique avec le Numéro de série qui vous permettra de faire vous même l'enregistrement du produit : Il vous suffit de compléter tous les champs puis de cliquer sur le bouton « Enregistrer le produit ».



CONTACT

Vous pouvez contacter l'auteur de ce logiciel par courrier à l'adresse suivante :

M. Grosse Christophe 1 rue des jardins 57560 VOYER (FRANCE)

ou par courrier électronique à l'adresse :

graveit@free.fr

Merci de bien vouloir me signaler tout bug, erreur, ou amélioration possible du logiciel.



GRAV'IT © 2006 Grosse Christophe